

COMMANDER

Система параллельного вождения

Преимущества

- Повышение производительности техники;
- Простота и удобство использования;
- Сокращение затрат на ГСМ;
- Повышение урожайности;
- Снижение зон повторной обработки (автоматический контроль секций);
- Большой дисплей: 7".

Позиционирование

- Работа со спутниками GPS/Глонасс;
- Точность позиционирования:
 - 30 см. в режиме e-Diff;
 - 5-7 см. в Режиме OmniStar HP/XP.

Аксессуары

- Крепежный кронштейн с двумя шарнирами;
- Кнопка начала обработки;
- Антенна.

Дополнительные возможности

- Работа с Барс-5 – Автоматическое отключение секций в зонах перекрытия;
- Подключение внешнего модуля – Работа с платными спутниковыми поправками OmniStar HP/XP.



Режимы работы

- Прямолинейный;
- Криволинейный;
- Свободный режим.

Типы транспортного средства

- Навесной;
- Самоходный;
- Прицепной.

Отображаемые данные

- Скорость;
- Номер прохода;
- Отклонение от прохода (м);
- Обработанная площадь (Га);
- Время;
- Качество сигнала;
- Область перекрытия.